



Avlägsna oxidskikt på montagebrickorna med röd putsukudde, torka rent med spritservett, både på brickor och väggyta.



Välj lämplig montagebricka (så att den döljs bakom fästet) samt placera dem i skruvhålen på duschsetets väggfästen.



Belägg båda brickorna med glabete.



Tryck upp stången mot väggen, justera läget vid behov så att det hamnar i lod.



Avlägsna stången, brickorna sitter kvar på väggen med perfekt avstånd.



Låt härda 1-2 h, Montera därefter fast duschset



KLART!