

BORRFRITT MONTAGE AV DUSCHVÄGGAR MED MONTAGEBRICKOR OCH GLABETE AEROSOL



Glabete V150 Aerosol
RSK 4050150



Montagebrickor TBD0110
RSK 8740108



Förbehandla och rengör brickor och vägg. Applicera lim på brickorna och följ noggrant anvisningarna för Glabete Aerosol (medföljer limsatsen)

Fäst de tre montagebrickorna i skruvhålen. En sats per profil

Tryck fast profilen mot väggen samt kontrollera att profilen sitter i lod.



Lösgör muttrarna och tag åter loss profilen från väggen. Kontrollera att brickorna sitter dikt an vägg.

Efter att glabete har fått härda ca 2h i normal rumstemp, montera fast profilen mot brickorna igen.

Därefter montera duschglaset i väggprofil, justera samt fixera glaset.
KLART!