



Glabete Classic V13  
RSK 4050149



Montagebrickor TBD-0110  
RSK 8740108



Fäst 3st montagebrickor  
per profil



Efter förbehandling & rengöring,  
belägg brickorna med glabete



Tryck fast profilen mot väggen  
samt kontrollera att profilen  
sitter i lod.



Lösgör muttrarna och tag åter  
loss profilen från väggen.  
Montagebrickorna sitter kvar  
på väggen.



Efter att glabete har fått härda  
ca 5h, montera fast profilen  
mot brickorna igen.



Därefter montera duschglaset i  
väggprofil, justera samt fixera  
glaset.  
KLART!