



# Badrumstillbehör 2014



design<sup>4</sup>bath



**Enkelkrok**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8353



**Enkelkrok, rund**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8352



**Dubbelkrok**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8353A



**Badrockskrok**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8350



**Kroklister**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8353-5A



**Toalettppappershållare med lock**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8351



**Toalettppappershållare utan lock**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8351A



**Reservppappershållare**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8351B



**Tvälpump**

Material: Mässing, glas  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8357



**Tandborstglas**

Material: Mässing, glas  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8358



**Tvälhållare**

Material: Mässing, glas  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8359



**Glashylla**

Material: Mässing, härdat glas  
Ytfinish: Krom  
Mått: 600 x 81 mm  
Art.nr. 8391



**WC-borste utan lock**

Vägghängd  
Material: Mässing/glas  
Ytfinish: Krom  
Art.nr. 8394



**WC-borste med lock**

Vägghängd  
Material: Rostfritt stål  
Ytfinish: Krom  
Art.nr. 8396



**Föhnållare**

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom

Art.nr. 8375



Handduksstång, enkel

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom  
Mått: 650 x 75 mm  
Art.nr. 8324



Handduksstång, dubbel

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom  
Mått: 650 x 130 mm  
Art.nr. 8348



Handdukshylla med stång

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom  
Mått: 644 x 230 mm  
Art.nr. 8325A



Handuksring

Material: Mässing  
Ytfinish: Krom  
Art.nr. 8360



## Quality Line badrumstillbehör

Denna serie badrumstillbehör är tillverkade i homogen förkromad mässing.  
En stilren och tidlös design som kan monteras utan håltagning eller traditionellt med skruv.

design4bath



## Borrfrött montage

Quality Line beslag kan på ett snabbt, enkelt och säkert sätt monteras utan håltagning med glabete limprodukter. Läs mer om borrfrött montage på [www.glabete.se](http://www.glabete.se)



Rengör ytor och applicera glabete limprodukt.



Fixera på vägg & låt härda.



Montera täckkåpa.



Fixera beslag med insexskruv.

# design<sup>4</sup>bath

Brandstadvägen 662

S-275 67 Vollsjö

Sweden

Phone: +46-(0)416-35080

[www.design4bath.se](http://www.design4bath.se) [info@design4bath.se](mailto:info@design4bath.se)